



Удобное приспособление для переноски, сушки и хранения дров, а также стильный элемент интерьера вашего дома. Дровница поможет сохранить порядок и чистоту рядом с печкой или камином.

Дровница переносная БОЛЬШАЯ	
высота, см	36
ширина, см	42
длина, см	35
масса, кг	4,5
цвет	



Инструкция по сборке

Веревочные ручки изначально закреплены на дугах дровницы. Для сборки дровницы следует соединить дуги между собой перемычками как показано на рисунке 1:

1. Перемычку подвести к дуге дровницы снизу;
2. Совместить отверстия на дуге и перемычке;
3. Вставить в отверстие болт (головка болта – сверху);
4. Надеть на болт снизу шайбу и закрутить гайку.

Декоративные гайки являются ножками дровницы, они выступают снизу и придают ей устойчивость.




Рисунок 1. Сборка дровницы

- 1 – веревочные ручки; 2 – дуги дровницы; 3 – болт; 4 – перемычка;
5 – шайба; 6 – гайка.